



Locker



Locker



Locker

SARA garantiert Ihnen bei Büroeinrichtungen höchste Qualität 100% Swiss Made. Funktionalität und Komfort sind uns dabei besonders wichtig.

Unsere Unternehmensphilosophie ist eng mit der Verarbeitung von Metall verbunden: wir bieten langanhaltende Qualität, Effizienz und Design, wobei uns die Umwelt besonders am Herzen liegt.

Sara Locker wurde im Hinblick auf die veränderten Bürowelten mit den neuen Anforderungen von open space und nicht territoriale Arbeitsplätze in co-working Umfeld entworfen. Sara Locker eignet sich durch die optimale Nutzung des verfügbaren Raumes auch perfekt für Museen, Bibliotheken, Flughäfen, Hotelrezeptionen usw.

Sara SA behält sich vor, zu jeglichem Zeitpunkt technische oder strukturelle Änderungen an ihren Produkten vornehmen zu können.

Sara Locker, den privaten Stauraum für den Business-Bereich, auch gleichzeitig ästhetisch schön, sicher und praktisch. Es ist nicht nur ein geräumiger Bereich für die Ablage der persönlichen Gegenstände, sondern auch ein Einrichtungsgegenstand, der den Anforderungen des Smart Workings entspricht und sich perfekt in die Open Space Gemeinschaftsräume integrieren lässt.


Drei Basismodule:

Breite 600 mm

Breite 800 mm

Breite 1000 mm

- Einteiliger Korpus, inklusive Rückwand und festen Ablagen
- Wanddicke: 19 mm
- Pulverthermolackierung
- 90° Öffnung der Klappe
- Push-to-open-System
- Belastbarkeit der geöffneten Klappe: 10 Kg
- Schuhablage
- Verstellbare Füßchen am Rahmen
- Schloss Lehmann
- Stromversorgung auf Anfrage




Die Funktionalität und Praktikizität vom Locker sind an der aufmachbaren Klappe erkennbar. Dank der Stromversorgung kann man auch die Batterie des eigenen Smartphones laden oder sich an der USB Buchse anschliessen.



Sara Locker ist in verschiedenen Abmessungen und Farbtönen erhältlich, wodurch die geeignete Lösung für die eigenen Bedürfnisse und eine bessere Personalisierung des Büros konfiguriert werden kann. Sie ist mit einer Schuhablage und einem praktischen Zahlenschloss ausgestattet. Jeder Benutzer kann ohne Schlüssel mit seinem persönlichen Code auf das eigene Fach zugreifen. Weitere Schliesssysteme sind auf Anfrage erhältlich.

Element mit 2 Fächer



Tiefe: 430 mm.

Element mit 3 Fächer



Tiefe: 430 mm.

Element mit 4 Fächer



Tiefe: 430 mm.

Details

Locker 



Wanddicke 19 mm



Verstellbare Füßchen von Aussen



Schuhablage



Rückwand glatt



Nach oben im 90° Winkel öffnende Klappe bis zum vierten Fach



Nach unten im 90° Winkel öffnende Klappe bis zum vierten Fach



Schloss Lehmann Dial Lock 59

Zubehör



Vertikale magnetische Trennung



Namensetiketten



Magnetischer Universalbehälter (niedrig)



Magnetischer Universalbehälter (hoch)



Steckdose 230 V, einschließlich zwei USB-Buchsen




Briefschlitz




Briefbox

Lehmann - Bedienungsanleitung


Übersicht: Schliesszustand



Position: offen



Position: verschlossen




Programmierposition

Benutzer-code einstellen




Ausgangssituation. Alle Ziffern auf „0“, Schloss ist geschlossen.



Codierpin im Drehknopf herunterdrücken (z.B. mit einer Codierhilfe oder einem Kugelschreiber) und mit heruntergedrücktem Codierpin den Knopf auf ca. 20° verdrehen bis der Pfeil am Drehknopf mittig auf das rote Dreieck am Schlossgehäuse ausgerichtet ist. Es ist ein kleiner Widerstand zu spüren. Die Codierhilfe wird nicht mehr benötigt.



Persönlichen Code einstellen und notieren.



Knopf zurückdrehen auf geschlossen Position. Codierpin springt in Ausgangsstellung zurück. Schloss öffnen und schließen. Code ist verwischt.




Schloss ist verschlossen und der persönliche Code ist gespeichert.

Benutzer - Code ändern




Ändern des Benutzer Codes.



Gültigen Benutzer Code einstellen. Codierpin im Drehknopf herunterdrücken (z.B. mit einer Codierhilfe oder einem Kugelschreiber) und mit heruntergedrücktem Codierpin den Knopf auf ca. 20° verdrehen bis der Pfeil am Drehknopf mittig auf das rote Dreieck am Schlossgehäuse ausgerichtet ist. Es ist ein kleiner Widerstand zu spüren. Die Codierhilfe wird nicht mehr benötigt.



Persönlichen Code einstellen und notieren.



Knopf zurückdrehen auf geschlossen Position. Codierpin springt in Ausgangsstellung zurück. Schloss öffnen und schließen. Code ist verwischt.




Schloss ist verschlossen und der neue persönliche Code ist gespeichert.


Reset des codes




Zugangs-Code ist unbekannt.
Schloss ist geschlossen.



Notschlüssel einstecken




Nur den Schlüssel um 180° im Uhrzeigersinn drehen.
Der Knopf bleibt in Ausgangsstellung.




Codierpin im Drehknopf herunterdrücken (z.B. mit einer Codierhilfe oder einem Kugelschreiber) und mit heruntergedrücktem Codierpin den Knopf auf ca. 20° verdrehen bis der Pfeil am Drehknopf mittig auf das rote Dreieck am Schlossgehäuse ausgerichtet ist.


Es ist ein kleiner Widerstand zu spüren.
Die Codierhilfe wird nicht mehr benötigt.




Drehknopf auf bestehender 20° Position (der Pfeil am Drehknopf steht mittig auf dem roten Dreieck am Schlossgehäuse) festhalten und NUR den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn 180° zurückdrehen und entnehmen.



Beginnend mit dem Zahlenrad, welches dem Knopf am nächsten ist mindestens um eine Umdrehung (360°) drehen. Danach die folgenden Zahlenräder ebenso um eine Umdrehung (360°) drehen.



Drehknopf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag weiterdrehen. Code springt auf „0000“.



Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen bis zum Anschlag. Codierpin springt in Ausgangsstellung zurück.



RESET abgeschlossen. Code ist „0000“ und das Schloss ist wieder einsatzbereit.



Sara SA
Via alle Brere 5
CH-6598 Tenero
T. +41 91 735 69 40
F. +41 91 745 33 50
info@sara-suisse.ch



www.sara-suisse.ch

